




RESMO®

不锈钢厨房龙头
RM-BLT017-系列
安装使用说明书

Installation Instructions



安装使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存此说明书，以便需要时提供參考
本说明书的信息如有变动，恕不另行通知

目录

一 用户必读	02
二 产品说明	02
三 安装步骤	03
四 安全注意事项	05
五 故障分析处理	05
六 售后服务与保修	05

一、用户必读

欢迎使用我司厨房龙头，为了正确使用和维护本产品，用户必须严格按照本安装使用说明书（后简称说明书）中所阐述的安装规范，由专业人员安装，并按照说明书中的使用方法使用。否则，对于未按照说明书规定安装、使用而造成的厨房龙头损坏或财产损失，甚至人身伤害，本公司不承担任何经济 and 法律责任。


本型号厨房龙头适合家庭用出水设备，不适用于其他工业用途。本产品必须在4℃以上的环境下使用，一般安装于室内。本产品已经出厂检测及调试，已装配完整的产品部件，非专业人员请勿拆卸。在安装厨房龙头前应依照技术参数，如现场参数超出使用条件范围，在安装之前应加以调整。

二、产品说明

1、技术参数

产品型号	适用水质	工作压力	使用水温	执行标准
RM-BLT017-系列	市政自来水	0.1~0.5MPa	4℃~70℃	GB18145-2014
水嘴水效等级：2级 水效标识标注用水量及水效等级依据GB 25501-2019标准 注：本公司水嘴产品水效等级符合GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》的要求，水嘴水效等级指标如下：				
类型	流量			注：多挡水嘴的大挡水效等级不应低于3级，以大挡实际达到的水效等级作为该水嘴的水效等级级别。微气泡起泡器为赠品，相关测试以标准起泡器为准。
	1级	2级	3级	
洗面器水嘴 厨房水嘴 妇洗器水嘴	≤4.5/L	≤6.0/L	≤7.5/L	
普通洗涤水嘴	≤6.0/L	≤7.5/L	≤9.0/L	

2、装箱清单



序号	品名	数量
1	龙头	1
2	橡胶垫片	1
3	钢垫片	1
4	锁紧螺母	1
5	进水管	2

打开产品包装后，首先请您仔细清点配件，如有短缺，请立即与当地经销商或本公司联系。





警告：安装使用前，务必仔细阅读
本安装使用说明书的全部内容！

- 1、本产品已经出厂检测及调试，请按说明书装卸；
- 2、安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能；
- 3、本产品工作压力：0.1-0.5mpa；
- 4、本产品适合台面安装孔径 $\phi 33-38\text{mm}$ ，孔中心离墙距离大于120mm；
- 5、安装必备工具：活动扳手。

申明：本公司保留更改产品结构不另行通知的权力。


三、安装步骤

- 1) 安装前，放出角阀残留污水，并擦干残留水珠。



- 1.如图，将龙头主体放置于的安装孔上；
- 2.从台面下方如图依次将零件套入固定螺母中，然后用手拧紧锁紧螺母将龙头主体紧固于台面上；
- 3.将两个进水管旋入主体进水孔中，蓝色编织管接冷水角阀出水孔，红色编织管接热水角阀出水孔；
- 4.安装后请检查各连接处是否连接紧密，管道是否有泄漏，整体安装是否牢固。确定各部位良好后，可放水试用，检查旋接处是否漏水。

注意：当您使用本产品时，请先开启冷水然后再开启热水，以免烫伤！



清洁护理

- 1、为保持龙头洁净，请定期清洁。
- 2、先用清水或温和的液体清洁剂清洗，然后用清水冲洗，再用软棉布抹干。
- 3、切勿使用任何具有酸性和研磨作用的清洁剂。

冬季结冰地区注意事项

- 1.冬季结冰时，应缓慢开启开关，防止阀芯冰冻开启时阀芯杆断裂或阀芯损坏，引起漏水！
- 2.长期不居家应拆卸两条进水管并排空内部残留水，防止水龙头冰冻损坏。

四、安全注意事项

- 1.本龙头的阀芯已经在工厂检测机调整，请勿自行拆装！
- 2.安装龙头前，请先清理埋水管内的杂质及污泥，一旦堵塞阀芯，将影响出水功能。安装后，请检查各连接处是否连接紧密，管道是否泄漏。
- 3.本龙头工作压力为0.1-0.5MPa（包括冷热水）。
- 4.安装连接管时，用扳手拧紧止水即可，不要用力过大，以免接头的胶垫损坏，造成本产品功能受损。
- 5.适用环境4℃-70℃，如环境温度低于4℃或居所无人员居住时，则需关闭总阀，排放产品中的积水，防止结冰，损坏产品。

五、故障分析与处理

故障现象	故障判断方法	解决措施
达不到预期混合水温度，或难以设定	进水温度不在要求范围	调整进水温度处于要求的范围之内
	冷、热供水装反	正确连接冷、热供水
厨房龙头无出水	杂物堵塞进水管	清洗进出水接头，确保杂物清除
	冷或热供水失供	恢复冷、热供水
流量降低	进水通道堵塞	清洗进水部件，确保杂物清除
	出水嘴堵塞	旋出出水嘴，清除杂物
	水压太低	待供水水压恢复

六、售后服务与保修

保修期：
店面销售的自开具发货票之日起计算；网络销售的自货品签收之日起计算，整机保修一年。

保修条件：
用户应该遵循以下规则,否则将失去保修的权利。

- 1.使用者应该是通过合法途径在合法的零售商处购得本产品。
 - 2.使用者请妥善保管好购机发票和说明书。
 - 3.机器的安装应该由品牌方授权的服务队完成,或是有国家权威部分机构认可的资质安装队完成。（不应在无人指导的情况下自行安装）
 - 4.机器的使用应该严格按照产品使用说明书进行。使用者应保证在恰当的使用条件下使用产品。
 - 5.使用过程中如需维护和保养,应联系指定的专业服务商。
- 下列情况之一的商品，不实行三包：
- 1.超过三包有效期的，无三包凭证及有效发货票的，三包凭证上的内容与商品实物标识不符或者涂改的；
 - 2.未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
 - 3.非承担三包的修理者拆动造成损坏的；自行拼装、移动、改造的；
 - 4.因使用环境温度、水压未按照说明书要求的范围内使用，造成的任何损失；
 - 5.因不可抗力造成损坏的。

保修服务：
在保修期内,符合保修条件,并不违反例外条件的情况下,商品在出现故障或损伤,公司将根据规定提供全方位的保修服务,保修服务将包括：
1.免费修理故障机商品。2.免费更换故障配件。
3.其它国家法规规定的项目(包括《消费者权益保护法》《产品质量法》)。

品名：		型号：	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址			
邮政编码		购买日期	

经销商			
地址			
邮政编码		联系电话	